

En del av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din telefon beroende på program i telefonen eller aktuell operatör.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support" => "vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Swedish. 06/2009. Rev. 1.0



Samsung C6625
Användar
handboken



Den här handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder telefonens olika funktioner.

Använd Snabbstartguiden för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning — situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aksam — situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs! — kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se sid — sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär "se sidan 12")



Följt av — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Kamera** (innebär **Start**, följt av **Alla program**, följt av **Kamera**)

- [] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [ⓘ] (representerar strömknappen)
- < > **Vinkelparenteser** — programstyrda knappar för funktioner på olika skärmbilder, till exempel: <Välj> (representerar den programstyrda knappen **Välj**)

Copyright och varumarken

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B013854.

- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- I den här produkten ingår program som licenserats av MS, ett dotterbolag till Microsoft Corporation. Microsoft och programvara under namnet Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Läs LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN WINDOWS MOBILE 6.1 på baksidan av handboken för information om rättigheter och begränsningar innan du använder den här produkten.



Innehåll

Kommunikation	2
Meddelandefunktion	2
Media	6
Innehållshanteraren	6
FM-radio	8
Streaming Player	8
Midomi	9
Adobe® Flash® Lite™	9
Röstmemon	10
Personlig effektivitet	11
Kontakter	11
Kalender	12
Office Mobile	13
Adobe® Reader LE	15
Grupphanterare	16
Filhanteraren	17
Tasks	17
Webb	18
Internet Explorer	18
Windows Live	20
Messenger	20

RSS-läsare	21
Podsändning	23
Anslutningar	24
Använda trådlös Bluetooth	24
Ansluta via USB	26
Synkronisera telefonen	27
Dela Internetanslutning med en dator	29
Ansluta till Internet eller ditt privata nät	30
Tillbehörs program	32
Games	32
Java	32
Världsklocka	33
Alarm	34
D-dag	34
Kalkylator	34
Omvandlare	35
Stoppur	36
Inställningar	37

Felsökning

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN
WINDOWS MOBILE 6.1

Index

a
e
n

Kommunikation

Med telefonen kan du skicka och ta emot många olika typer av samtal och meddelanden via mobilnät eller Internet.

Meddelandefunktion

Lär dig använda meddelandefunktioner. Mer information om hur du anger text finns i Snabbstartguiden.

Skicka ett bildmeddelande

1. På Hemskrämen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Meddelandefunktion** → **SMS/MMS**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Nytt**.
3. Ange ett mottagarnummer eller tryck på **<Meny>** → **Lägg till mottagare** för att välja en kontakt.
4. Tryck på **<Meny>** → **Lägg till fält** → **Rubrik**.
5. Tryck på **<Ja>**.
6. Skriv en meddelanderubrik.
7. Rulla nedåt och ange meddelandetexten.

8. Om du vill bifoga ett befintligt mediaobjekt trycker du på <Meny> → **Bifoga** → en objekttyp.
Om du vill infoga ett mediaobjekt trycker du på <Meny> → **Lägg till** → en objekttyp.
9. Tryck på <Sänd> för att skicka meddelandet.

Skapa ett e-postkonto

Innan du kan skicka eller ta emot e-post måste du skapa ett e-postkonto.

1. På Hemskrämen: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Meddelandefunktion** → **Konfigurera e-post**.
Du kan enkelt skapa ett e-postkonto genom att trycka på <Start> → <Alla program> → **Internet** → **E-postguide**.
2. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på <Nästa>.

3. Avmarkera kryssrutan vid **Försök att hämta e-postinställningar automatiskt från Internet** om du vill konfigurera ett e-postkonto manuellt.
4. Tryck på <Nästa>.
5. Välj den fördefinierade e-postleverantören och tryck på <Nästa>.
6. Skriv ditt namn och tryck på <Nästa>.
7. Ange server för inkommande e-post, välj kontotyp och tryck sedan på <Nästa>.
8. Skriv ett användarnamn och tryck på <Nästa>.
9. Ange server för utgående e-post och tryck på <Nästa>.
10. Ange i **Skicka/ta emot automatiskt** hur ofta telefonen ska ansluta till servern för att kontrollera om du har fått inkommande e-post (om det behövs).
11. Tryck på <Slutför>.

Skicka ett e-postmeddelande

1. På Hemskrämen: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Meddelandefunktion**.
2. Välj namnet på ett e-postkonto.
3. Tryck på <Meny> → **Nytt**.
4. Ange en e-postadress i fältet Till eller tryck på <Meny> → **Lägg till mottagare** för att välja en kontakt.
5. Bläddra nedåt och ange meddelanderubriken.
6. Bläddra nedåt och ange meddelandetexten.
7. Om du vill lägga till en bilaga trycker du på <Meny> → **Infoga** → en bilagetyp.
8. Tryck på <Skicka> för att skicka meddelandet.

Hämta e-post från en e-postserver

Innan du kan hämta e-post från en operatör eller en VPN-anslutning måste du skapa ett e-postkonto.

Mer information om hur du hämtar meddelanden från ditt Outlook-konto finns i "Synkronisera data." ► sid. 28

1. På Hemskrämen: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Meddelandefunktion**.
2. Välj namnet på ett e-postkonto.
3. Tryck på <Meny> → **Skicka/ta emot**.

Visa meddelanden

Du kan öppna mapparna för text- och bildmeddelanden från en enda plats, och även e-postmeddelanden.

Visa meddelanden så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Alla program**> → **Meddelandefunktion**.
2. Välj **SMS/MMS** eller namnet på ett e-postkonto.
Inkorgen för det konto du valt öppnas.
3. Markera ett e-postmeddelande i listan eller tryck på <**Meny**> → **Hämta meddelande** för att hämta hela e-postmeddelandet.

Visa eller spara e-postbilagor



CAUTION

E-postbilagor kan innehålla virus som kan skada din telefon. För att skydda telefonen bör du endast öppna bilagor från avsändare du litar på.

Visa en bilaga så här:

1. Bläddra till bilagan i ett öppet e-postmeddelande och tryck på knappen **Bekräfta**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Skicka/ta emot**.
3. För att öppna bilagan trycker du på knappen **Bekräfta** och sedan på <**Öppna**>. Bilagan öppnas med ett lämpligt program.

Spara en bilaga så här:

1. Bläddra till bilagan i ett öppet e-postmeddelande och tryck på knappen **Bekräfta** för att hämta bilagan.
2. Tryck på knappen **Bekräfta** för att öppna bilagan och sedan på <**Meny**> → **Spara som....**
3. Ange ett filnamn och en minnesplats och tryck på <**Spara**>.

Media

Lär dig använda Innehållshanteraren, FM-radio, Streaming Player, Midomi, Adobe® Flash® Lite™ och Röstmemon.

Innehållshanteraren

I Innehållshanteraren kan du visa och öppna vilka filer och mappar du vill.

Titta på ett foto

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Innehållshanteraren** → **Mina bilder**.

2. Bläddra till en miniatyrbild och tryck på knappen **Bekräfta** för att öppna den.

När du tittar på foton kan du använda följande funktioner:

- Bläddra bland foton genom att rulla åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma trycker du på knappen **Bekräfta** och sedan på den vänstra eller högra programstyrda knappen. Tryck på **[C]** för att stänga zoomskärmen.
- Redigera bilden genom att trycka på **<Meny>** → **Redigera bild**.

- Vill du använda ett foto som bakgrundsbild eller nummerpresentationsbild trycker du på **<Meny>** → **Använd som** → ett alternativ.
- Visa foton i ett bildspel genom att trycka på **<Meny>** → **Spela upp bildspel**.

Spela upp ett videoklipp

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Innehållshanteraren** → **Mina videoklipp**.
2. Bläddra till en miniatyrbild av ett videoklipp och tryck på knappen **Bekräfta** för att öppna det.

Öppna dokument

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Innehållshanteraren**.
2. Sök reda på och öppna mappen där dokumentet har sparats.
3. Bläddra till dokumentet och tryck på knappen **Bekräfta** för att öppna det.

Skicka en fil

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Innehållshanteraren**.
2. Sök reda på och öppna mappen där filen har sparats.
3. Välj fil.
4. Tryck på **<Meny>** → **Sänd** → ett sändalternativ.
 - Välj **som Bildmeddelande** om du vill skicka ett bildmeddelande. Se "Skicka ett bildmeddelande." ► sid. 2
 - Välj **som e-post** om du vill skicka ett e-postmeddelande. Se "Skicka ett e-postmeddelande." ► sid. 4
 - Välj **via Bluetooth** om du vill skicka filen via Bluetooth. Se "Använda trådlös Bluetooth." ► sid. 24

FM-radio

Du kan lyssna på dina favoritstationer med FM-radio.

Lyssna på FM-radion

1. Sätt i headsetet i multifunktionsuttaket.
2. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **FM-radio**.
3. Bläddra åt vänster eller höger för att söka efter tillgängliga radiostationer.
4. Justera volymen genom att trycka navigeringsknappen uppåt eller nedåt.
Du kan lyssna via högtalaren genom att trycka på **<Meny>** → **Aktivera högtalare**.

Lagra radiostationer

Spara stationer manuellt så här:

1. På radioskärmen: Tryck på **<Meny>** → **Manuell inställning**.

2. Skriv en frekvens för den station du vill spara och tryck på **<Klar>**.

Skapa listan Favoriter så här:

1. På radioskärmen: Bläddra åt vänster eller höger för att välja station.
2. Tryck på **<Ange som favorit>**.
3. Tryck på **<OK>**.

Streaming Player

Du kan spela upp streamade filer från Internet.

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **Uppspelning....**
2. Tryck på **<Öppna>**.
3. Skriv en URL-adress för den streamade filen och tryck på **<Anslut>**.

Du kan markera en URL-adress i listan med historik.

Midomi

Midomi är en funktion för musikigenkänning som hjälper dig att få information om låtar som du sjunger eller nynnar på. Du kan även få information genom att spela in musik från radio eller TV.

Hitta information genom att sjunga eller nynna på en låt så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **<Mer>** → **Midomi**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Sjung** och tryck på knappen **Bekräfta**.
3. Sjung eller nynna på en låt i minst 10 sekunder och tryck på knappen **Bekräfta**. Resultaten skickas tillbaka från servern.

Hitta information genom att spela in en låt så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **<Mer>** → **Midomi**.

2. Bläddra åt vänster eller höger till **Spela in** och tryck på knappen **Bekräfta**.
3. Håll telefonen nära radion eller TV-apparaten och spela in låten.

Adobe® Flash® Lite™

Telefonen innehåller en Flash-spelare som används när du vill se på Flash-filer (swf).



Adobe Flash Lite 2.1 stöder innehåll som utvecklats för Flash 7. Beroende på filstorlek och minneskapacitet kan vissa Flash-filer eventuellt inte öppnas i din telefon.

Visa en Flash-fil så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Tillbehör** → **Adobe Flash Lite**.
2. Sök reda på och öppna mappen där Flash-filen har sparats.
3. Bläddra till Flash-filen och tryck på knappen **Bekräfta**.

Röstmemon

Du använder Röstmemon när du spelar in och upp röstmemon och ljudklipp.

Spela in ett röstklipp

1. På Hemschärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Planering** → **Röstanteckning**.
2. Tryck på **<Spela in>** när du vill starta inspelningen.
3. När du är klar trycker du på **<Stoppa>**. Röstklippet sparas automatiskt.

Spela upp ett röstklipp

1. På Hemschärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Planering** → **Röstanteckning**.
2. Bläddra fram röstklippet och tryck på knappen **Bekräfta**. Uppspelingen påbörjas automatiskt.



Personlig effektivitet

Lär dig använda Kontakter, Kalender, Office Mobile,
Adobe Reader LE, Grupphanterare, Filhanteraren
och Tasks.

Kontakter

Lär dig använda kontakter för att spara personuppgifter som t ex namn, telefonnummer och adresser.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera dina kontakter från telefonen till SIM-kortet och tvärtom. När du kopierar en Outlook-kontakt till SIM-kortet kan du endast spara kontaktens namn och telefonnummer.

Tryck på <**Meny**> → **Kopiera kontakt** → **Till Kontakter** eller **Till SIM-kort**.

För att behålla all kontaktinformation måste du synkronisera Outlook-kontakterna med en dator (se "Synkronisera data" ► sid. 28).

Tilldela ett kortnummer till en kontakt

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → <Mer> → **Telefonbok**.
2. Bläddra till en kontakt och tryck på knappen **Bekräfta**.
3. Bläddra till ett telefonnummer och tryck på <Öppna k.>.
4. Tryck på <Meny> → **Lägg till som kortnummer**.
5. Bläddra åt vänster eller höger för att ange ett kortnummer i fältet för knapp tilldelning (om det behövs).
6. När du är klar trycker du på <Klart>.

Tilldela en bild eller en ringsignal till en kontakt

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → <Mer> → **Telefonbok** för att använda Outlook-
12 kontakten.

2. Bläddra till en kontakt.
3. Tryck på <Meny> → **Redigera**.
4. Bläddra till **Anpassad ringsignal** och bläddra åt vänster eller höger för att välja ringsignal.
5. Bläddra till **Bild** och sedan åt höger för att välja bild.
6. När du är klar trycker du på <Klart>.

Kalender

Använd Kalender för att hålla reda på möten, födelsedagar och andra händelser.

Skapa en kalenderhändelse

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <Meny> → **Ny avtalad tid**.
3. Fyll i fälten och ändra inställningarna för händelsen.
4. När du är klar trycker du på <Klart>.

Ändra kalendervy

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att ändra kalendervy.

Stänga av ett alarm för en händelse

Tryck på <Stäng> när alarmet ljuder för en kalenderhändelse som du har angett tidigare.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du öppna och redigera Word-, Excel- och PowerPoint-filer i telefonen. Telefonen stöder filer som har skapats i Office 97 och nyare versioner.

Öppna och redigera en Excel-arbetsbok

Öppna och visa en Excel-arbetsbok så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Sök reda på Excel-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på en programstyrd knapp → <Visa> → **Zooma** → ett zoomalternativ för att zooma in eller ut på en del av dokumentet.
4. Tryck på <Meny> → **Stäng fil** för att stänga arbetsboken.

Redigera en Excel-arbetsbok så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Sök reda på Excel-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på en programstyrd knapp → <Meny> → **Redigera**.

4. Bläddra till en cell och tryck på knappen Bekräfta för att markera den.
5. Skriv siffror eller text och tryck på <Klart>.
6. Upprepa steg 4–5 om det behövs.
7. Spara arbetsboken genom att trycka på <Meny> → **Fil** → **Spara som....**
8. Ange ett filnamn, välj minnesplats och tryck på <Spara>.

Öppna och redigera ett Word-dokument

Öppna och visa ett Word-dokument så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Sök reda på Word-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på <Visa> → ett zoomalternativ för att zooma in eller ut på en del av dokumentet.

Redigera ett Word-dokument så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Sök reda på Word-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på <Meny> → **Redigera**.
4. Ändra dokumentet.
5. Ändra formatering genom att trycka på <Meny> → **Format** → en typ.
6. Spara dokumentet genom att trycka på <Meny> → **Fil** → **Spara som....**
7. Ange ett filnamn, välj minnesplats och tryck på <Spara>.

Öppna och visa ett bildspel i PowerPoint

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → Office Mobile → PowerPoint Mobile.
2. Sök reda på PowerPoint-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på → <Meny> → Anpassat bildspel för att starta bildspelet.
4. Avsluta bildspelet genom att trycka på <Avsluta>.

Skapa och redigera en anteckning

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → Office Mobile → OneNote Mobile.
2. Tryck på <Nytt>.
3. Skapa en anteckning.

4. Ändra formatering genom att trycka på <Meny> → Format → en typ.
Tryck på <Meny> → Format → Radera formatering för att ta bort all formatering.
5. Om du vill infoga en bild eller ett röstmemo trycker du på <Meny> → Infoga bild eller Infoga inspelning.
6. Tryck på <Klart> för att spara anteckningen.

Adobe® Reader LE

Med Adobe Reader LE kan du öppna och visa PDF-dokument.

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → Adobe Reader LE.
2. Tryck på <Öppna>.
3. Sök reda på PDF-filen och välj filnamnet för att öppna den.

4. Tryck på <Verktyg> → **Zooma** → ett zoomalternativ för att zooma in eller ut på en del av dokumentet.

Grupphanterare

Med Grupphanterare kan du skapa en medlemsgrupp och skicka meddelanden till alla i gruppen på en gång.

Skapa en ny grupp

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → <Mer> → **Grupphanter....**
2. Tryck på <Ny>.
3. Ange information om gruppen.
4. När du är klar trycker du på <Klar>.

Lägga till medlemmar i en grupp

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → <Mer> → **Grupphanter...** → en grupp.
2. Tryck på <Lägg till>.
3. Välj kontakter och tryck på <Klar>.
4. Upprepa steg 2–3 om du vill lägga till fler medlemmar.

Skicka ett meddelande till medlemmarna

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → <Mer> → **Grupphanter....**
2. Bläddra till gruppen.
3. Tryck på <Meny> → **Sänd** → en meddelandetyp.
4. Välj nummer för kontakten (om det behövs).
5. Skriv meddelandetexten.
6. Tryck på <Sänd> för att skicka meddelandet.

Skicka ett möte

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **<Mer>** → **Grupphanter....**
2. Bläddra till gruppen.
3. Tryck på **<Meny>** → **Ange avtalad tid.**
4. Ange information om mötet.
5. När du är klar trycker du på **<Klar>**.
6. Bläddra nedåt och ange meddelandetexten.
7. Tryck på **<Sänd>** för att skicka meddelandet.

Filhanteraren

I Filhanteraren kan du bläddra bland alla filer och mappar som du har i telefonen. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Filhanteraren.** Tryck på **<Meny>** för att byta namn på, radera eller redigera filer och mappar.

Tasks

I Tasks kan du skapa att-göra-listor och påminnelser.

Skapa en uppgift

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Planering** → **Uppgifter.**
2. Tryck på **<Meny>** → **Ny uppgift.**
3. Ange information om uppgiften.
4. När du är klar trycker du på **<Klar>**.

Markera en uppgift som slutförd

När du är klar med uppgiften återgår du till uppgiftsskärmen, bläddrar till uppgiftens namn och trycker på **<Slutför>**. När du har markerat en uppgift som slutförd blir du inte längre påmind om den, även om det skulle finnas inplanerade påminnelser.

Webb

Lär dig använda Internet Explorer, RSS-läsare och
Podsändning.

Internet Explorer

Använd Internet Explorer när du vill besöka olika webbsidor och sätta bokmärken på dina favoritwebbplatser.

Bläddra till en webbsida

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Öppna en webbsida så här:
 - Tryck på **<Meny>** → **Favoriter** och välj ett bokmärke.
 - Tryck på **<Meny>** → **Adressfältet** för att ange en webbadress och tryck sedan på **<Gå till>**.
 - Tryck på **<Meny>** → **Tidigare** för att välja en webbadress från historiklistan.

3. På Hemschärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → **Tillbehör** → **Datasamtals hanterare** för att stänga ned Internetanslutningen. Bläddra till rätt anslutning och tryck på Bekräfta knappen.



Tryck på [①] → **Wireless Manager** → **Telefon** → knappen Bekräfta för att inaktivera trådlösa funktioner och bekräfta att den trådlösa anslutningen har avslutats. Tryck på knappen Bekräfta igen när du vill aktivera de trådlösa funktionerna.

Lägga till ett bokmärke

1. På Hemschärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Öppna webbplatsen och tryck på <Meny> → **Lägg till i Favoriter**.

3. Ge bokmärket ett namn och en adress (om det behövs).
4. Byt till den mapp där bokmärket ska läggas till (om det behövs).
5. Tryck på <Lägg till>.

Ändra inställningarna för webbläsaren

Tryck på <Meny> → **Verktyg** → **Alternativ** i webbläsaren:

- **Allmänt:** Ange inställningar för ljud och visning i webbläsaren
- **Startsida:** Ange webbadressen till startsidan
- **Anslutningar:** Konfigurera anslutningsinställningar
- **Minne:** Visa information om det minne som används för tillfälliga filer, cookies och historik

Windows Live

Med Windows Live håller du kontakten med dina vänner och skaffar snabbt information från trådlöst Internet.

1. På Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Alla program**> → **Internet** → **Windows Live**.
2. Bläddra till **Logga in på Windows Live** och tryck på knappen **Bekräfta**.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Messenger

Med Windows Live Messenger kan du hålla dig tillgänglig för andra användare och få aktuell information om din e-post utan att vara ständigt uppkopplad mot Internet. När du får ett nytt meddelande, eller om du vill ansluta till någon tjänst på Internet, ansluts du igen automatiskt.

Konfigurera Messenger och logga in

1. På Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Alla program**> → **Internet** → **Messenger**.
2. Bläddra åt vänster eller höger för att välja inloggningsstatus.
3. Tryck på <**Logga in**>.

Chatta med Messenger

1. Sök reda på och markera kontaktens namn på Messenger-skärmen och tryck sedan på <**Snabbmedd.**>.
2. Skriv meddelandet i textfältet nedtill på skärmen och tryck sedan på <**Skicka**>.

3. Medan du chattar kan du använda följande funktioner:
 - Infoga uttryckssymboler: Tryck på **<Meny>** → **Lägg till uttryckssymbol**
 - Bjuda in en kontakt för att chatta: Tryck på **<Meny>** → **Alternativ** → **Lägg till deltagare**
 - Överföra en fil: Tryck på **<Meny>** → **Skicka** → en filtyp → en fil
 - Spela in och skicka ett röstklipp: Välj **Röstklipp**, spela in röstklippet och tryck sedan på **<Skicka>**
 - Växla mellan kontaktlistan och chatten: Bläddra åt vänster eller höger
4. Tryck på **<Meny>** → **Avsluta konversation** när du vill avsluta chatten.

RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Skapa feeds

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Redigera** → **Ny mapp** (om det behövs).
3. Tryck på **<Meny>** → **Redigera** → **Ny feed**.
4. Ange adressen till en RSS-feed, markera mappen där RSS-feeden ska läggas till och tryck sedan på **<OK>**.

Importera feeds

Du kan lägga till feeds genom att importera OPML-filer.

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **<Meny>** → **OPML** → **Importera** → **Välj OPML-fil** eller **Ange OPML URL**.
3. Sök reda på OPML-filen eller ange OPML-filens URL-adress.

Läsa RSS-feeds

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **RSS-läsare**.
2. Bläddra till en feed och tryck på **<Uppdatera>** för att få det senaste innehållet.

3. När uppdateringen är klar trycker du på **<Klar>**.
4. Tryck på knappen **Bekräfta** för att välja en uppdaterad feed.

Hitta nya feeds

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Feed-sökning**.
3. Skriv ett sökord och tryck på **<Sök>**.
Telefonen söker efter relaterade feeds på Internet och visar resultatet.
4. Bläddra till önskad feed och lägg till den i listan med RSS-feeds genom att trycka på **<Lägg till>**.

Podsändning

Använd Podsändning för att hämta ljud- eller videofiler från Internet och spela upp dem i telefonen.

Abonnera på en podsändning

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **Podsändning** → **Podsändningar**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Abonnera på podsändning**.
3. Ange webbadressen (URL) och tryck på **<Abonnera>** → **<Ja>**.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Söka efter en podsändning

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **Podsändning** → **Podsändningar**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Sök podsändning**.
3. Skriv ett sökord och tryck på **<Sök>**.
Telefonen söker efter relaterade rapporter på Internet och visar resultatet.
4. Bläddra till rapporten och lägg till den i listan med podsändningar genom att trycka på **<Lägg till>**.

Hämta och spela upp en podsändning

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **Podsändning** → **Podsändningar**.
2. Bläddra till podsändningen och tryck på **<Hämta>** för att hämta den.
Podsändningen spelas upp automatiskt i Windows Media Player.

Anslutningar

Lär dig överföra data trådlöst till och från telefonen via Bluetooth eller en datorkabel och synkronisera telefonen med datorn med hjälp av ActiveSync. Lär dig konfigurera en data- eller nätverksanslutning för att ansluta till Internet eller till ditt privata nät.

Använda trådlös Bluetooth

Du kan ansluta till andra trådlösa Bluetooth-enheter inom ett avstånd på 10 meter (30 fot). Väggar eller andra hinder mellan enheterna kan blockera eller störa den trådlösa anslutningen.

Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Slå på Bluetooth**.
3. Tryck på **<Meny>** → **Slå på synlighet** för att tillåta att den andra enheten ska kunna hitta din telefon och ansluta till den.

Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Välj **Lägg till ny enhet....**
Telefonen söker efter och visar en lista med Bluetooth-enheter.
3. Bläddra till enheten och tryck på **<Nästa>**.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på **<Nästa>**.



För att två Bluetooth-enheter ska kunna kopplas ihop måste båda enheterna använda samma PIN-kod. Headset eller handsfree-satser för bil kan använda en fast PIN-kod, t ex **0000**.

5. Tryck på **<Klart>**.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Sök efter objektet eller filen du ska skicka.
2. Tryck på **<Meny>** → **Sänd** → **via Bluetooth** eller **<Meny>** → **Skicka kontakt** → **Överför trådlöst**.
3. Välj enhet i listan.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Överför trådlöst**.
2. Markera kryssrutan vid **Ta emot inkommande trådlösa överföringar**.
3. Tryck på **<Klart>**.

Konfigurera en COM-port för Bluetooth

När du ansluter till en Bluetooth-enhet som stöder seriell profil kan du upprätta en Bluetooth COM-port.

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Tryck på <Meny> → **COM-portar** → <Meny> → **Ny port för utgående**.
3. Markera namnet på en enhet och tryck på <Välj>.
4. Välj COM-port.
5. Markera kryssrutan vid **Säker anslutning** för att skapa en säker anslutning mellan enheterna.
6. Tryck på <Klart>.

Ansluta via USB

Ange ett standardläge för USB-anslutningen

Ange vilket standardläge som ska användas när enheten ansluts till en dator med datakabeln så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **USB**.
2. Ange standardläge för USB (**ActiveSync** eller **Masslagring**).
3. Tryck på <Klar>.

Mer information om hur du använder AktivSynk finns i "Synkronisera telefonen."

Kopiera filer till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort i telefonen.
2. Ändra USB-anslutningen till **Masslagring**.
3. Anslut telefonen till datorn med datakabeln.
4. Öppna en mapp och visa filerna.
5. Kopiera filer till minneskortet och vice versa.
6. Koppla loss enheten från datorn när du är klar.

Synkronisera telefonen

Med ActiveSync kan du synkronisera telefonen med en dator och säkerhetskopiera och återställa data.

Installera ActiveSync på datorn

Innan du synkroniserar data måste du installera ActiveSync, antingen från den medföljande CD-skivan eller från Microsofts webbplats (<http://www.microsoft.com>).

Installera ActiveSync från den medföljande CD-skivan så här:

1. Sätt i CD-skivan i datorn.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
3. När installationen är klar följer du anvisningarna i inställningsguiden för synkronisering för att ansluta telefonen till datorn och skapa en koppling så att det går att utväxla data.

Ansluta telefonen till en dator med datakabeln

1. På Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Alla program**> → **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **USB**.
2. Ändra USB-anslutningen till **ActiveSync** och tryck på <**Klar**>.
3. Anslut datakabelns ena ände till multifunktionsuttaket på telefonen och den andra till USB-porten på datorn.

Synkronisera data

När du ansluter telefonen till en dator börjar synkroniseringen via ActiveSync automatiskt. Du kan starta synkroniseringen manuellt genom att klicka på **Synkronisera**. Klicka på **Stoppa** om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar.

Du kan även söka efter och kopiera filer manuellt till datorn och vice versa – klicka på **Utforska** i fönstret Microsoft ActiveSync.

Mer information om hur du synkroniserar data finns i hjälpen till ActiveSync.

Konfigurera en Exchange-server

1. På Hemskrämen: Tryck på <**Start**> → <**Alla program**> → <**Mer**> → **ActiveSync**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Konfigurera server**.
Om du ännu inte har konfigurerat synkroniseringen med en Exchange-server visas **Lägg till serverkälla**.

3. Skriv din e-postadress och tryck på <**Nästa**>.
4. Ange serveradressen.
5. Markera kryssrutan vid **Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)** för att skapa en säker anslutning.
6. Tryck på <**Nästa**>.
7. Ange användarnamn, lösenord och domänadress.
8. Tryck på <**Nästa**>.
9. Välj datatyperna som ska synkroniseras.
10. När du är klar trycker du på <**Slutför**>.

Ändra synkroniseringsschema

Om du synkroniserar data regelbundet via en Exchange-server kan du konfigurera olika inställningar för hög- och lågtrafik.

Ändra synkroniseringsschema så här:

1. Tryck på <**Meny**> → **Schema**.
2. Ange följande alternativ:

- **högbelastningstider:** Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med mycket datatrafik
 - **lågbelastningstider:** Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med lite datatrafik
 - **Använd ovanstående inställning vid roaming:** Ange att synkroniseringsscheman ska användas även vid roaming
 - **Skicka/ta emot när jag klickar på Skicka:** Ange att synkronisering ska göras varje gång som du skickar eller tar emot e-post
3. När du är klar trycker du på **<Klart>**.

Dela Internetanslutning med en dator

Du kan använda telefonen som ett trådlöst modem för datorn och få tillgång till Internet från datorn.

1. Anslut telefonen till datorn med datorkabeln eller med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
2. På Hemskrämen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Internet** → **Internetdelning**.
3. Välj anslutningstyp för datorn och nätet och tryck sedan på **<Anslut>**.



Medan du är ansluten till Internet via Internetdelning är ActiveSync inaktiverat.

Ansluta till Internet eller ditt privata nät

Skapa data och nätverksanslutningar för att ansluta till Internet eller ditt nät och överföra data.

Innan du börjar behöver du följande information:

- Från din mobiloperatör:
dataanslutningsinformation,
servertelefonnummer, användarnamn och lösenord.
- Från din Internet-operatör (ISP) eller leverantör av trådlösa tjänster:
Telefonnummer till ISP-servern eller kopplingspunkt, användarnamn och lösenord.



Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva redigera anslutningarna. Om du inte är säker på vilken information du ska ange frågar du din operatör.

Konfigurera uppringda anslutningar

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Fjärranslutningar**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Lägg till** för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "Fjärranslutningar" för mer information ► sid. 43).
4. När du är klar trycker du på **<Klart>**.

Konfigurera GPRS-anslutningar

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **GPRS**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Lägg till** för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "GPRS" för mer information ► sid. 43).
4. När du är klar trycker du på **<Klart>**.

Konfigurera anslutning via proxyserver

1. På Hemschärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → Inställningar → Mer... → Anslutningar → Mer... → Proxy.
2. Tryck på <Meny> → Lägg till för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "Proxy" för mer information ► sid. 44).
4. När du är klar trycker du på <Klart>.

Konfigurera anslutning via VPN-server

1. På Hemschärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → Inställningar → Mer... → Anslutningar → Mer... → VPN.
2. Tryck på <Meny> → Lägg till för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "VPN" för mer information ► sid. 44).
4. När du är klar trycker du på <Klart>.



Tillbehörs program

Lär dig använda Games, Java, Världsklocka, Alarm, D-dag, Kalkylator, Omvandlare och Stoppur.

Games

Spela spel så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Spel**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Java

Java är en mapp där nedladdade spel och program sparas.

Hämta program

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Spel** → **Java** → ett program.
2. Tryck på **<Hämta>**.

Starta program

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Spel** → **Java** → ett program.
2. Tryck på **<Meny>** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Världsklocka

Med en världsklocka kan du kontrollera tiden i andra städer och länder.

Skapa en världsklocka

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Planering** → **Världsklocka**.
2. Bläddra till en världsklocka och tryck på **<Välj>**.
3. Bläddra åt vänster eller höger för att välja tidszon.

4. Bläddra uppåt eller nedåt och välj land och stad.
5. Tryck på **<Klar>**.
6. Tryck på **<Meny>** → **Använd DST** om du vill använda sommartid.

Lägga till en världsklocka på skärmen

Det går att visa klockor med två olika tidszoner på displayen.

När du har skapat en världstid gör du så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Planering** → **Världsklocka**.
2. Bläddra till den världsklocka som du vill lägga till.
3. Tryck på **<Meny>** → **Ange som Hem skärm**.
4. Tryck på **<OK>**.

Alarm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar alarm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt alarm

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Planering** → **Alarm**.
2. Bläddra till en tom alarmplats och tryck på **<Redigera>**.
3. Ange information om alarmet.
4. När du är klar trycker du på **<Klar>**.

Stänga av ett alarm

När alarmet ljuder gör du följande:

- Tryck på **<Ok>** för att stoppa alarmet utan repetition.
- Tryck på **<Stäng av>** för att stäng av alarmet utan repetition och på **<Snooze>** för att snooza alarmet.

D-dag

Använd D-dag för att beräkna hur många dagar som är kvar till eller har passerat sedan viss händelse.

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **Planering** → **D-dag** → **<Ny>**.
2. Ange information för räknaren i respektive fält.
3. När du är klar trycker du på **<Klar>**.

Kalkylator

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Tillbehör** → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Omvandlare

Med Omvandlare omvandlar du mått eller valutor från en enhet till en annan. För att kunna omvandla valutor måste du först ange basvaluta och växelkurs.

Lägga till valutor och växelkurser



Värdet på basvalutan är alltid 1. Du måste ange växelkurser för andra valutor i relation till en enhet av basvalutan. Växelkurserna ändras ofta. Du måste ange aktuell växelkurs för att beräkningen ska bli rätt.

Ange basvaluta så här:

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Tillbehör** → **Omvandlare** → **Valuta**.
2. Tryck på **<Meny>** → **Se kurser**.
3. Bläddra åt vänster eller höger för att välja basvaluta och tryck sedan på **<Klar>**.

Lägg till fler valutor och växelkurser så här:

1. Upprepa steg 1–2 ovan.
2. Tryck på **<Meny>** → **Lägg till kurs**.
3. Ange namnet och kursen för den nya valutan.
4. Tryck på **<Klar>**.

Omvandla mått

1. På Hemskärmen: Tryck på **<Start>** → **<Alla program>** → **<Mer>** → **Tillbehör** → **Omvandlare**.
2. Välj typ av mått.
3. Bläddra åt vänster eller höger för att byta basenhet (om det behövs).
4. Bläddra nedåt och ange basvärdet.
5. Bläddra nedåt och åt vänster eller höger för att byta omvandlingsenhet (om det behövs).

Omvandlingsresultatet visas på telefonen.

Stoppur

1. På Hemskärmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → <Mer> → Tillbehör → Stoppur.
2. Tryck på <Start> för att starta stoppuren.
3. Tryck på <Mellantid> för att spara mellantider.
4. När du är klar trycker du på <Stopp>.
5. Tryck på <Återställ> för att radera sparade tider.



Inställningar

Lär dig mer om telefonens inställningar. Så här visar du telefonens inställningar:

På Hemskrmen: Tryck på <Start> → <Alla program> → **Inställningar**.



Bläddra nedåt eller välj **Mer...** för att få tillgång till fler alternativ.

Telefon

Ange inställningar för telefonfunktionerna för nummerpresentation, samtal väntar och övriga samtalsinställningar.

Alla samtal

- **Bandval:** Ange om telefonen ska använda 3G- eller GSM-nätet.
- **Samtalskostnad:** Visa samtalskostnaden om det stöds av ditt SIM- eller USIM-kort.
- **Uppringsningsalternativ**

Valfri knapp svarar: Ange att samtal ska kunna besvaras genom att trycka på valfri knapp (utom [↵] och [⓪]).

Visa SIM-kontakter: Ange att kontaktkort som har sparats på SIM- eller USIM-kortet ska visas.

Telefonnummer: Visa ditt telefonnummer.

Röstmeddelanden: Ange numret till röstbrevlådan, som du har fått från din operatör.

SMS-servicecenter: Ange numret till textmeddelandetjänsten, som du har fått av din operatör.

Landsnummer: Ange din landskod.

Riktnummer: Ange ditt riktnummer.

- **Nummerpresentation:** Ange att ditt telefonnummer ska sändas i enlighet med dina inställningar eller nätverksinställningarna.

• Kanaler

Aktivera kanaler: Ange att cell broadcast-meddelanden ska tas emot.

Lista med mottagningskanaler: Ange om en lista med alla tillgängliga kanaler ska tas emot från nätet.

Språk: Ange önskat språk för cell broadcast-meddelanden.

- **Förprogram. nummer:** Ange att utgående samtal ska begränsas till angivna telefonnummer.

• Nätverk

Aktuellt nätverk: Visa det aktuella nätverket.

Val av nätverk: Ange om en lista med mobilnät ska väljas automatiskt eller manuellt i telefonen.



För att kunna använda ett annat nät måste du välja ett nät som har ett roaming-avtal med din operatör.

- **Stängd användargrupp:** Ange att telefonen ska begränsa samtal till och från en utvald grupp med användare.

Röstsamtal

- **Samtal väntar:** Ange att du ska uppmärksammas på inkommande samtal under ett pågående samtal.

- **Samtalsspärrar:** Begränsa inkommande eller utgående samtal.

Spärra inkommande samtal

- **Av:** Ange för att inaktivera spärren mot inkommande samtal.
- **I roaming:** Ange för att förhindra inkommande samtal när du är utanför det egna täckningsområdet.
- **Alla samtal:** Ange för att förhindra alla inkommande samtal.

Spärra utgående samtal

- **Av:** Ange för att inaktivera spärren mot utgående samtal.
- **Utlandssamtal ej hemland:** Ange för att förhindra utlandssamtal till andra länder än hemlandet.

- **Utlandssamtal:** Ange för att förhindra utlandssamtal.

- **Alla samtal:** Ange för att förhindra alla utgående samtal.

- **Vidarekoppling:** Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.

Ovillkorligt: Ange att alla röstsamtal ska vidarekopplas.

Inget svar: Ange att samtal ska vidarekopplas om du inte svarar.

Upptaget: Ange att samtal ska vidarekopplas när du är upptagen med ett annat samtal.

Ej anträffbar: Ange att samtal ska vidarekopplas när telefonen är avstängd.

Datasamtal: Ange för att förhindra alla datasamtal.

Videosamtal

- **Utgående bild:** Ange en bild som ska användas under videosamtal.
- **Samtalsfel alternativ:** Ange att telefonen ska försöka på nytt med ett videosamtal eller skicka ett textmeddelande om röstsamtalet inte kan kopplas fram.
- **Samtalsspärrar:** Begränsa inkommande eller utgående samtal.
- **Vidarekoppling:** Vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer.

Egna nummer

Spara ditt telefonnummer på SIM- eller USIM-kortet. Det sparade numret påverkar inte det verkliga abonnentnumret för SIM- eller USIM-kortet.

Ljud

- **Ringsignal:** Ange en ringsignal för inkommande samtal.
- **Notifiering**
 - Påminnelser:** Ange en signal för påminnelser.
 - Nytt e-postmeddelande:** Ange en signal för inkommande e-postmeddelanden.
 - Nytt SMS:** Ange en signal för inkommande textmeddelanden.
 - Nytt röstmeddelande:** Ange en signal för inkommande röstmeddelanden.
 - Nytt snabbmeddelande:** Ange en signal för inkommande snabbmeddelanden.
 - SIM-verktygsmedd.:** Ange en signal för inkommande SIM-tjänstmeddelanden.
- **Systemljud**
 - Utrop:** Ange en signal för varningar.
 - Fråga:** Ange en signal för frågor.

Varningar: Ange att telefonen ska ge varningssignaler (t ex när batteriet är svagt).

- **Knappton:** Ange en signal för knapptryckningar.
- **DNSe:** Välj ett av följande DNSe-alternativ (Digital Natural Sound Engine) så att ditt headsets digitala ljudeffekter blir ännu bättre:
3D-ljud: Ange en 3D-ljudeffekt.
EQ-läge: Ange en equalizereffekt.
Eko: Ange en ekoeffekt.

Display

Startsidan

- **Startsidans layout:** Ange ett utseende för Hemskärmen.
- **Visa senaste program:** Ange att skärmen med de senaste programmen ska visas när du trycker på <Start>.
- **Färgschema:** Ange ett färgtema.
- **Bakgrundsbild:** Ange som bakgrundsbild.

- **Timeout:** Ange tidsfördröjningen innan aktuell skärm växlar till Hemskärmen.

Profiler

Ändra ljudprofilen (se Snabbstartguiden).

Datum och tid

Ange inställningar för datum och tid.

- **Tidzon:** Ange tidszon.
- **Datum:** Ange dagens datum.
- **Tid:** Ange aktuell tid.
- **Uppdatering av tidzon:** Ange ett läge för att uppdatera aktuell tid och datum.

Endast manuellt: Ange aktuell tid och datum manuellt.

Fråga först: Du får en fråga från telefonen innan tidsinformationen uppdateras.

Automatisk: Telefonen tar emot tidsinformation från nätet och uppdaterar sedan aktuell tid automatiskt. Det här alternativet är endast tillgängligt om det stöds av din operatör.

Nationella inställningar

- **Språk:** Ange språket för displayen (för alla menyer och program).
- **Nationella inställningar:** Ange region.
- **Kort datumformat:** Ange datumformat.
- **Långt datumformat:** Ange datumformat.
- **Tidsformat:** Ange tidsformat.
- **Positivt tal:** Ange hur positiva tal ska visas.
- **Negativt tal:** Ange hur negativa tal ska visas.
- **Positiv valuta:** Ange hur ett positivt valutabelopp ska visas.
- **Negativ valuta:** Ange hur ett negativt valutabelopp ska visas.

Anslutningar

Kontrollera den trådlösa Bluetooth-funktionen eller USB-anslutningen och ange anslutningarna för uppringning, GPRS, proxy och VPN för att kunna ansluta till Internet eller ditt privata nät.

Wireless Manager

Ange om telefonens trådlösa funktioner eller Bluetooth ska aktiveras eller inte.

Överför trådlöst

Ange att telefonen ska ta emot inkommande data som skickas från andra Bluetooth-enheter.

Bluetooth

- **Inställningar:** Kontrollera den trådlösa Bluetooth-funktionen (se "Använda trådlös Bluetooth" ► sid. 24).

- **BT printinställningar:** Ange en standardskrivare för Bluetooth när Bluetooth-skrivare kopplas ihop med din telefon.



När du har valt en standardskrivare för Bluetooth kan du skriva ut bilder från Innehållshanteraren.

- **OBEX inställningar:** Ändra OBEX-inställningarna för mottagning av filer.
- **Min informations inställningar:** Ange telefonens namn och adress.

USB

Ange inställningar för enhetens funktion när den är kopplad till en dator.

Fjärranslutningar

Tryck på <Meny> → **Lägg till** för att välja följande alternativ:

- **Beskrivning:** Ge uppringningsanslutningen ett namn.

- **Ansluter till:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet.
- **Telefonnummer:** Ange ditt telefonnummer.
- **Användarnamn:** Ange ett användarnamn.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord för uppringningsanslutningen.
- **Domän:** Ange domännamnet.

GPRS

Tryck på <Meny> → **Lägg till** för att konfigurera GPRS-anslutningar och välja följande alternativ:

- **Beskrivning:** Ge GPRS-anslutningen ett namn.
- **Ansluter till:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet.
- **Åtkomstpunkt:** Ange ett namn på kopplingspunkten.
- **Användarnamn:** Ange ett användarnamn.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord för GPRS-anslutningen.

- **Autentiseringstyp:** Ange verifieringstyp.
- **Primär DNS:** Ange adressen till den primära DNS-servern.
- **Sekundär DNS:** Ange adressen till den sekundära DNS-servern.
- **IP-adress:** Ange IP-adressen till gatewayen enligt uppgifter från operatören.

Proxy

Tryck på <Meny> → **Lägg till** för att konfigurera proxyanslutningar och välja följande alternativ:

- **Beskrivning:** Ge proxyanslutningen ett namn.
- **Ansluter från:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta från.
- **Ansluter till:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet.
- **Proxy (namn:port):** Ange namn och portnummer för proxyservern.
- **Typ:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till proxyservern.

- **Användarnamn:** Ange ett användarnamn.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord för proxyanslutningen.

VPN

Tryck på <Meny> → **Lägg till** för att konfigurera VPN-anslutningar och välja följande alternativ:

- **Beskrivning:** Ge VPN-anslutningen ett namn.
- **VPN-typ:** Ange en VPN-typ.
- **Server:** Ge VPN-servern ett namn.
- **Ansluter från:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta från.
- **Ansluter till:** Ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet.
- **Användarnamn:** Ange ett användarnamn.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord för VPN-anslutningen.
- **Domän:** Ange ett domännamn.

- **IPSec-autentisering:** Ange verifieringstyp om du har angett VPN-typen till **IPSec/L2TP**.
- **IPSec i förv. delad nyckel:** Ange den delade nyckeln om du har angett **I förväg delad nyckel**.

Agps Manager

Ange hämtningssalternativ för Assist GPS-funktionen. För optimal GPS-användning ska du stänga alla öppna program innan du aktiverar den här funktionen.

- **Status:** Hämta uppdaterade GPS-data.
- **Inst.:** Ange alternativ för att hämta GPS-data.

Operatörsinställningar

Kontrollera vilken operatör du har enligt SIM- eller USIM-kortet.

Domänregistrering

Registrera nya domännamn till företagets resurser.

Säkerhet

Ange säkerhetskoder och hantera säkerhetscertifikat eller säkerhetsmoduler.

- **Aktivera lås:** Ange en låskod för telefonen.
- **Aktivera personligt SIM-lås:** Ange att telefonen endast får användas med ditt SIM- eller USIM-kort (när SIM- eller USIM-låset är aktiverat kan du inte använda något annat SIM- eller USIM-kort än ditt eget i telefonen).
- **Aktivera PIN-kod för SIM-kort:** Ange att telefonen ska begära en PIN-kod varje gång den slås på.
- **Ändra PIN-kod för SIM-kort:** Ändra PIN-koden
- **Ändra PIN2:** Ändra PIN2-koden.

- **Certifikat:** Visa säkerhetscertifikat. Dessa certifikat skyddar dina personliga data och bidrar till att du kan undvika virus och annan riskfylld programvara.
- **Ändra spärllösenord:** Ändra lösenord för samtalsspärrar.
- **Ändra återställningslösenord:** Ändra telefonens lösenord.
- **Återställ:** Återställa inställningarna till fabriksinställningarna.
- **Stöldspårning:** Ange att telefonen ska skicka ett förinställt spåringsmeddelande till din familj eller dina vänner om någon försöker använda telefonen med ett annat SIM- eller USIM-kort. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.

Konfigurera e-post

Skapa ett nytt e-postkonto.

Rullande meddelandetext

Ange vilken grafik för nya meddelanden skall användas. När du får ett nytt meddelande visas meddelandet tillsammans med vald grafik på skärmen.

SMS sändalternativ

Ändra sändinställningarna för textmeddelanden.

Hanterade program

Visa historiken över programinstallationer.

Ta bort program

Ta bort program som du har installerat i telefonen. Bläddra till programmet och tryck på **<Meny>** → **Ta bort**.

Energisparfunktioner

- **Batteri:** Visa återstående batteriladdning.
- **Belysningstid:** Ange fördröjningen innan bakgrundsbelysningen tonas ned.

- **Displaytid:** Ange fördröjningen innan displayen tonas ned.
- **Display ljusstyrka:** Ange ljusstyrkan på displayen.
- **Knappbelysningstid:** Ange fördröjningen innan knappatsen tonas ned.
- **Ljussensor:** Ange att ljussensorn ska användas för att bestämma hur telefonens och knappatsens bakgrundsbelysning ska användas.
- **Knappbelysning på:** Ange att knappbelysningen ska vara på (**Alltid**) eller ange tiden för knappbelysningen (**Egen tid**) med följande alternativ.
- **Starttid:** Ange vid vilken tidpunkt knappbelysningen ska slås på.
- **Sluttid:** Ange vid vilken tidpunkt knappbelysningen ska slås av.

Ägarinformation

Ange din kontaktinformation.

Minnesinformation

Visa information om minnet som för närvarande används på telefonen och ett minneskort. Tryck på <Meny> → **Formatera minneskortet**.

Enhetsnamn

Ange telefonens namn.

Hjälpmedel

- **Systemteckensnitt:** Ange storlek på texten på displayen.
- **Flertrycksintervall:** Ange fördröjningen när du trycker på en knapp för att skriva text.
- **Timeout för bekräftelse:** Ange fördröjningen innan tidsgränsen för en obekräftad åtgärd nås.
- **Varningsvol. vid samtal:** Ange volymen för varningssignaler under samtal.

Om

Granska telefoninformationen.

Felrapportering

Ställ in din telefon att skicka felrapporter till Microsoft när fel i mjukvaran uppstår. Detta hjälper Microsoft att förbättra framtida produkter.

Kundfeedback

Ange att telefonen ska skicka information om hur du använder Windows Mobile-produkter. Det hjälper oss att identifiera trender och användningsmönster för att förbättra framtida versioner av produkterna.

Windows Update

Ange att telefonen ska hämta viktiga säkerhetsrelaterade uppdateringar som behövs från Microsofts webbplats. Microsoft tillhandahåller uppdateringar för operativsystemet Windows och Windows-baserad maskinvara för att telefonen ska vara uppdaterad med senaste versioner och vara skyddad mot kända säkerhetshot.

Felsökning

Försök med följande åtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du försöker slå på telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
SIM-fel	Kontrollera att SIM- or USIM-kortet sitter rätt.
Ange SIM-kortets PIN-kod	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- or USIM-kortet. Tryck på <Start> → <Alla program> → Inställningar → Säkerhet → Inaktivera PIN-kod f. SIM-kort.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PUK krävs	SIM- or USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar ingen signal (det finns inga staplar intill nätikonen)

- Om du just har startat telefonen kan det dröja upp till 2 minuter innan telefonen har sökt upp ett nät och tar emot en signal.

- Det är inte säkert att det går att ta emot signal i tunnlar och hissar. Flytta dig till en öppen plats.
- Du kan befinna dig mellan två täckningsområden. När du kommer in i täckningsområdet ska du kunna ta emot en signal.

Du har glömt bort din säkerhets-, PIN- eller PUK-kod

Om du har glömt bort eller förlorat din PIN/PUK-kod kontaktar du din operatör.

Det är vita streck på skärmen

Det kan förekomma vita streck på skärmen om du har startat telefonen efter att den har varit avstängd en längre tid eller om du har tagit ur batteriet utan att först stänga av telefonen. Felet rättas till automatiskt efter en stund.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att du har tryckt på [☎].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktinformationen.
- Skriv in och spara numret igen (om det behövs).

Motparten kan inte höra när du pratar

- Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.

- Flytta den inbyggda mikrofonen närmare munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet om du använder ett sådant.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera att den inbyggda antennen eller Bluetooth-antennen inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av under uppladdning

- Koppla loss telefonen från laddaren, ta ur och sätt tillbaka batteriet och försök sedan att ladda igen.
- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.

- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Telefonen uppmanar dig att radera data

Minnet börjar ta slut. Flytta data till ett minneskort eller radera gamla poster från program.

Det går inte att ansluta till Internet

- Kontrollera att du har angett rätt inställningar för din Internet-operatör.
- Kontrollera att du har aktiverat trådlös anslutning till din mobila operatör och att signalen inte är blockerad.

- Kontrollera att du har angett rätt användarnamn och lösenord.

Det går inte att hitta en Bluetooth-enhet

- Kontrollera att båda enheterna har aktiverat Bluetooth.
- Kontrollera att avståndet mellan enheterna inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.
- Kontrollera att båda enheterna är inställda så att de är synliga för andra enheter.
- Kontrollera att båda enheterna är kompatibla med Bluetooth-teknik.
- Kontrollera att rätt PIN-kod har angetts på båda enheterna.

Det går inte att lyssna på musik i Bluetooth-headsetet

- Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet.
- Kontrollera att musiken du vill spela har ett format som stöds av headsetet.
- Kontrollera att avståndet mellan headsetet och telefonen inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN WINDOWS MOBILE 6.1

Licensavtalet gäller mellan dig och Samsung Electronics Inc. ("Företaget"). Läs igenom villkoren noggrant. De gäller programvaran som ingår i telefonen. I programvaran innefattas även de eventuella särskilda media på vilka du mottog programmet.

Programvaran i telefonen innehåller licensierad programvara till Företaget från Microsoft Corporation eller dess dotterbolag.

Villkoren gäller även eventuella

- uppdateringar,
- tillägg,
- Internet-baserade tjänster och
- supporttjänster

till denna programvara om inte separata villkor finns angivna. I sådana fall gäller de separata villkoren.

Enligt nedanstående medför användningen av vissa funktioner även att du accepterar överföring av viss standardinformation till Internet-baserade tjänster.

Genom att använda programmet som ingår i telefonen godkänner du dessa villkor. Om du inte vill godkänna dessa villkor ska du inte använda telefonen eller programvaran. Istället ska du kontakta Företaget för information om företagets återbetalnings- och krediteringspolicy.

WARNING! Om programmet innehåller röststyrd teknik kräver användningen av programmet användarens uppmärksamhet. Att rikta uppmärksamheten bort från vägen under körning kan innebära risk för olyckor eller andra allvarliga tillbud.

Även tillfällig och kortvarig uppmärksamhet kan innebära fara i kritiska ögonblick. Företaget och Microsoft lämnar inga som helst utfästelser, garantier eller påståenden om att NÅGON användning av denna programvara är laglig, säker, rekommenderad eller lämplig under bilkörning eller annat framförande av motorfordon.

Om du godkänner villkoren i detta licensavtal har du nedanstående rättigheter.

1. ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

Du får använda programvaran på den telefonen med vilken programvaran levererades.

2. TILLÄGG TILL LICENSVILLKOR OCH/ ELLER ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

a. **Specifik användning.** Företaget har konstruerat denna telefon för specifik användning. Du får endast använda programmet till avsedd användning.

b. **Licensvillkor för ingående program och tillägg från Microsoft.** Med nedanstående undantag gäller dessa villkor alla program från Microsoft som ingår i programvaran. Om licensvillkoren för något av följande program ger dig rättigheter som inte uttryckligen är i konflikt med licensvillkoren i detta avtal har du även de rättigheterna.

i. Detta avtal ger dig inga rättigheter till Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook 2007 Trial, för vilka särskilda licensavtal gäller.

c. **Röstigenkänning.** Om programmet innehåller komponenter för röstigenkänning accepterar du att röstigenkänning är en statistisk metod och att igenkänningsfel kan förekomma i processen.

Varken Företaget eller Microsoft eller deras leverantörer kan hållas ansvariga för eventuella skador som orsakas av fel i röstigenkänningsprocessen.

- d. **Telefonfunktioner.** Om programvaran i telefonen innehåller telefonfunktioner kan programvaran bli helt eller delvis oanvändbar om du inte har ett tjänstekonto hos en operatör för trådlös telefoni (Mobiloperatör) eller om Mobiloperatörens nät inte fungerar med eller inte har konfigurerats så att det ska fungera med telefonen.

3. **LICENSAVTALETS**

OMFATTNING. Programvaran licenseras endast och säljs inte. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Företaget och Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Såvida inte tillämplig lag ger dig rättigheter utöver denna begränsning får du endast använda programvaran enligt uttryckligt tillstånd i detta avtal.

När du använder programvaran accepterar du samtidigt sådana tekniska begränsningar i programvaran som gör att du endast kan använda den på ett visst sätt. Du får inte:

- kringgå tekniska begränsningar i programvaran,
- forska efter källkoder, bakåtkompilera eller bryta ned programvaran,
- göra fler kopior av programvaran än vad som anges i detta avtal,
- publicera programvaran för att andra ska kopiera den,
- hyra, leasa eller låna ut programvaran, eller
- erbjuda kommersiell upplåtelse av programvaran.

Utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal innebär inte dina rättigheter att använda programvaran på den här telefonen att du har rätt att överföra immateriell egendom som skyddas av

patent eller på annat sätt tillhör Microsoft till programvara eller enheter som ges tillgång till telefonen.

Du får använda fjärraccesstekniker i programvaran, t ex Remote Desktop Mobile, för att få tillgång till programvaran från en dator eller server. Om licens krävs för protokoll som behövs för att få tillgång till andra program ansvarar du för att sådana licenser inhämtas.

4. **INTERNET-BASERADE TJÄNSTER.**

Microsoft tillhandahåller Internet-baserade tjänster i samband med denna programvara. Microsoft får när som helst ändra eller sluta att tillhandahålla dessa tjänster.

- a. **Samtycke till Internet-baserade tjänster.** De programvaru-funktioner som beskrivs nedan är anslutna till Microsofts eller operatörens datasystem via Internet. Du får inte ett separat meddelande vid varje anslutning.

Du kan stänga av vissa av dessa funktioner eller låta bli att använda dem. Mer information om dessa funktioner finns på <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

Genom att använda dessa funktioner godkänner du överföring av denna information. Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig.

Information om telefonen. Följande funktioner använder Internet-protokoll, vilka till tillämpliga system skickar information om telefonen, t ex protokolladress för Internet, typ av operativsystem, webbläsare, namn och version för programmet du använder samt språkkoden för telefonen där du har installerat programvaran. Microsoft använder denna information till att göra Internet-baserade tjänster tillgängliga för dig.

- **Funktionen Windows Mobile Update.** Funktionen Windows Mobile Update ger dig möjlighet att erhålla och installera programvaruuppdateringar i telefonen när sådana finns tillgängliga. Du kan välja att inte använda denna funktion. Det är inte säkert att Företaget och/eller din Mobiloperatör stöder denna funktion eller en uppdatering för din telefon.
- **Windows Media Digital Rights Management.** Upphovsrättsinnehavare använder WMDRM-tekniken (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sin immateriella egendom, inklusive copyright. Denna programvara och programvara från tredje part använder WMDRM för att spela upp och kopiera WMDRM-skyddat innehåll. Om programvaran inte lyckas skydda innehållet får upphovsrättsinnehavare begära att Microsoft återkallar programvarans möjlighet att använda

WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Återkallandet påverkar inte annat innehåll. När du laddar ned licenser för upphovsrättsskyddat innehåll godkänner du att Microsoft får inkludera återkallningslistor.

Upphovsrättsinnehavarna får begära att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till innehållet. Microsoft-programvara som innehåller WMDRM kommer att tillfråga dig om ditt godkännande före uppgradering. Om du avböjer uppgradering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppgradering.

- b. **Felanvändning av Internet-baserade tjänster.** Du får inte använda dessa tjänster på ett sådant sätt att det kan skada eller påverka någon annans användning av tjänsterna negativt. Du får inte använda tjänsterna för att försöka få obehörig tillgång till tjänst, data, konto eller nätverk oavsett tillvägagångssätt.

5. **MEDDELANDE ANGÅENDE
BILDSTANDARDEN MPEG-4.**

Programvaran kan innehålla bildavkodningstekniken MPEG-4. Denna teknik är ett format för datakomprimering av videoinformation. För MPEG LA, L.L.C. anges följande information:

DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA
DENNA PRODUKT MED
BILDSTANDARDEN MPEG 4, MED
UNDANTAG FÖR ANVÄNDNING DIREKT
RELATERAD TILL (A) DATA ELLER
INFORMATION (i) SOM SKAPATS AV OCH
HÄMTATS KOSTNADSFRI TT FRÅN EN
KONSUMENT SOM I AKTUE LLT
SAMMANHANG INTE AGERAR INOM
RAMEN FÖR AFFÄRSVERKSAMHET OCH
(ii) ENBART ANVÄNDS FÖR PRIVAT BRUK
SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING ENLIGT
SÄRSKILD OCH SEPARAT LICENS FRÅN
MPEG LA, L.L.C.

Om du har frågor om bildstandarden MPEG-4 kan du kontakta MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **DIGITALA CERTIFIKAT.** Programvaran använder digitala certifikat i formatet X.509. Dessa certifikat används för autentisering.
7. **PROGRAMVARA FÖR ANSLUTNING.** Telefonleveransen kan innehålla programvaran Windows Mobile Device Center eller Microsoft ActiveSync. Du får installera och använda programvaran i enlighet med de licensvillkor som medföljer respektive programvara. I det fall licensvillkor inte medföljer har du rätt att installera och använda en (1) kopia av programvaran på en (1) dator.
8. **NÄTVERKSACCESS.** Om du använder ett nätverk, t ex på din arbetsplats, kan nätverksoperatören begränsa funktionerna i telefonen.

9. **PRODUKTSTÖD.** Kontakta Företaget om olika alternativ för support. Använd supportnumret som medföljer telefonen.
10. **LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER.** Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls i programvaran enbart i underlättande syfte. Länkarna innebär inte att tredje parts webbplats är godkänd av Microsoft.
11. **SÄKERHETSKOPIA.** Du får göra en (1) säkerhetskopia av programmet. Du får enbart använda denna kopia för att installera om programvaran i telefonen.
12. **LICENSBEVIS.** Om du har förvärvat programvaran installerad i telefonen eller på en skiva eller annat media identifieras den licensierade programvaran genom äkthetsbeviset Certificate of Authenticity. För att vara giltigt måste en etikett finnas på telefonen eller ingå i programvaruförpackningen från Företaget.

Om du tar emot etiketten separat är det inte giltigt. Låt etiketten sitta kvar på telefonen eller förpackningen som bevis på att du är licensierad att använda programvaran. Information om äkthetsbevis för Microsoft-program finns på <http://www.howtotell.com>.

13. **ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART.** Programvaran får enbart överföras direkt till tredje part tillsammans med telefonen, äkthetsbeviset Certificate of Authenticity samt dessa licensvillkor. Innan överföringen genomförs måste tredje part godkänna licensvillkoren som gäller för överföring och användning av programmet. Du får inte behålla någon kopia, inklusive säkerhetskopian, av programmet.
14. **EJ FELTOLERANT.** Programvaran är inte feltolerant. Företaget har installerat programvaran i telefonen och ansvarar för dess funktion i telefonen.

15. **ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING.**

Programvaran från Microsoft är utformad för system som inte kräver felsäker funktion. Du får inte använda programvaran från Microsoft i enhet eller system där ett programvarufel skulle kunna innebära förutsebar livsfara eller risk för personskada. Härefter innefattas användning i kärnkraftsanläggningar, flygplansnavigering och kommunikationssystem i flygtrafikledning.

16. **INGA GARANTIER GÄLLER FÖR PROGRAMVARAN.**

Programmet tillhandahålls i "befintligt skick". Du ansvarar för alla risker som användning kan innebära. Microsoft ger inga uttryckliga garantier. Eventuella garantier som du erhåller för telefonen eller programmet härrör inte från, och är inte bindande för, Microsoft eller dess dotterbolag.

I den mån det tillåts av landets lagstiftning exkluderar Företaget och Microsoft implicita garantier gällande säljbarhet, lämplighet för särskilda ändamål och icke-intrång.

17. **ANSVARSBEGRÄNSNINGAR.** Du kan endast erhålla, från Microsoft och dess dotterbolag, direkt skadestånd på upp till femtio USD (\$50.00) eller motsvarande i lokal valuta. Du kan inte erhålla skadestånd för några andra skador, inklusive följdskador, förlorade intäkter, särskilda skador, indirekta skador eller oförutsedda skador.

Denna begränsning gäller för: allt som hör till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbplatser eller i tredje parts program och skadeståndsanspråk gällande avtalsbrott, underlåtenhet att infria garantier eller villkor eller strikt ansvar på grund av försummelse eller otillåten handling, i den omfattning som medges av tillämplig lag.

Detta gäller även i det fall Microsoft har varit medvetet om eventuella skaderisker.

Ovanstående begränsning gäller inte i det fall det aktuella landet inte tillåter undantag eller begränsningar för oförutsedda skador, följskador eller andra skador.

18. **EXPORTRESTRIKTIONER.** Programvaran omfattas av USAs exportlagar och exportbestämmelser. Du måste iaktta alla nationella och internationella exportlagar och bestämmelser som är tillämpliga för programvaran. Dessa lagar omfattar begränsning av mottagarländer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

Index

Adobe Flash Lite, se media

Adobe Reader LE, 15

AktivSynk

- Exchange-server, 28
- installera, 27
- schema, 28
- synkronisera, 28

alarm

- ställa in, 34
- stänga av, 34

Bluetooth

- aktivera, 24
- ansluta till andra enheter, 25
- COM-port, 26

- skicka data, 25
- ta emot data, 25

certifikat, 46

datum och tid, 41

D-dag, 34

display, 41

Exchange-server, se
AktivSynk

filhanteraren, 17

FM-radio

- lagra stationer, 8
- lyssna på, 8

grupphanterare, 16

innehållshanteraren, se
media

Java, 32

kalender

- ändra vy, 13
- skapa händelser, 12
- stänga av alarm, 13

kalkylator, 34

klocka

- ändra världsklocka, 33
- ställa in alarm, 34
- stänga av alarm, 34

kontakter

- kopiera kontaktkort, 11
- tilldela bilder eller ringsignaler, 12
- tilldela kortnummer, 12

ljud, 40

meddelandefunktion

- e-post, 4
- multimedia, 2
- visa, 4

media

- öppna filer i innehållshanteraren, 6
- spela in röstklipp, 10
- spela upp Flash-filer, 9
- spela upp röstklipp, 10

messenger

- chatta, 20
- konfigurera och logga in, 20

Office Mobile

- Excel-arbetsbok, 13
- OneNote, 15
- PowerPoint-bildspel, 15
- Word-dokument, 14

omvandlare

- ange växelkurser, 35
- lägga till valutor, 35
- omvandla mått, 35
- omvandla valutor, 35

postsändningar, 23

röstmemon, se media

RSS-läsare, 21

säkerhet, 45

spel, 32

språk, 42

stoppur, 36

uppgifter

- markera som slutförd, 17
- skapa, 17

wireless manager, 42